

## Tillykke med Deres nye varmemåler

De har nu fået monteret nye målere på Deres radiatorer.  
For at De får fuld glæde af disse, får de her en kort forklaring på målerens aflæsning, visning og virkemåde.

Deres nye målere er forsynet med radiosender, hvilket betyder, at vi ved fremtidige aflæsninger ikke behøver adgang til lejlighederne.

De nye målere er monteret i henhold til bestemmelserne i Dansk Standard/EU Standard, d.v.s. at midten af måleren er placeret i 25%'s punktet fra toppen af radiatoren.

Hvis de har haft en anden måler på Deres radiator, er det derfor muligt, at den nye måler er monteret i en anden højde på radiatoren.

### Display-visninger:

A1		Aflæsningsmenu
1	88888 8 88888 88	<b>Segmenttest.</b> Aktivere alle segmenter i 2 sek.
2	12345 A 12 10 1	<b>Aktuel visning.</b> Sidste års forbrug til aktuel måned
3	18345 b 31.12.99 45	<b>Sidste års tællerstand</b> Skæringsdato og kontrolciffer
4	13456 C 31.12.998 45	<b>Forrige års tællerstand.</b> Skæringsdato og kontrolciffer
5	31 12 d 2000	<b>Skæringsdato.</b>
6	12 06 E 2000	<b>Dags dato.</b>
7	000 F	<b>Informationsvisning.</b>



Måleren aktiveres med et let tryk nederst på måleren. Man kan så skifte mellem de forskellige visninger. Skiftedagen er indprogrammeret til den dato, hvor Deres varmeregnskab slutter.

**Ved fejl på måler eller anlæg vises et "F-tal". Ring til Varmekontrol.**

Vi ønsker Dem endnu engang tillykke med Deres nye målere, og har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen



Varmekontrol A/S  
Hobrovej 317 A  
DK-9200 Aalborg SV  
www.varmekontrol.dk

Tlf. +45 96 30 24 44  
Fax +45 98 12 61 44  
v@rmekontrol.dk

ista

Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen.