













Frekvens- og kanaloversigt - ComX kabel-tv

Gælder fra den 1. februar 2010

Basis	Analog-tv		Digital-tv	Her kan du notere tv-kanalens nr. på dit tv
	Kabel-tv kanalnr.	Kabel-tv frekvens (Mhz)	DVB-T	
 ZDF	S7	147,25	MPEG2	
 RTL	S8	154,25	MPEG2	
 SVT2	S9	161,25	MPEG2	
 DR 1	K9	203,25	MPEG2	
 TV2	K10	210,25	MPEG2	
 TV4 Sverige	S11	231,25	MPEG2	
 ARD	S12	238,25	MPEG2	
 DR 2	S13	245,25	MPEG2	
 NRK1	S14	252,25	MPEG2	
 DR K	S15	259,25	MPEG4	
 ComX infokanal	S16	266,25	MPEG2	
 SAT1	S17	273,25	MPEG2	
 NDR	S18	280,25	MPEG2	
 TV2 Norge	S19	287,25	MPEG2	
 DR Ramasjang	S20	294,25	MPEG4	
 SVT1	S21	303,25	MPEG2	
 DR Update	S22	311,25	MPEG4	
 Kanal København	S23	319,25	MPEG2	
 Kanal Hovedstaden	Kun digitalt	-	MPEG2	
 DR Synstolkning	Kun digitalt	-	MPEG2	
 DR HD	Kun digitalt	-	MPEG4	
 Folketings-tv	Kun digitalt	-	MPEG4	

Fri Modul	Analog-tv		Digital-tv	
	Kabel-tv kanalnr.	Kabel-tv frekvens (Mhz)	DVB-T	
 Ekstrakanal	S28	359,25		
 Ekstrakanal	S29	367,25		
 Ekstrakanal	S30	375,25		
 TV3*	S35	415,25	MPEG2	
 TV3+*	S36	423,25	MPEG2	
 TV3 PULS*	S37	431,25	MPEG2	
 Viasat Nature / Viasat Crime*	S38	439,25	MPEG2	
 Viasat Explorer*	S39	447,25	MPEG2	
 Viasat History*	S40	455,25	MPEG2	
 Viasat Xtra* (Playboy**)	S41	463,25	MPEG2	
 TV3+ HD***	Kun digitalt	-	MPEG4	

* Kanalen indgår kun i pakken, såfremt foreningen har tilvalgt Viasat ** Kanalen indhold varierer *** TV3+HD bliver lanceret i løbet af februar

Oversigten er gældende fra 1. februar 2010. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer i programudvalg, kanalplacering og sammensætning af programpakker.

Ultimativ

Analog-tv



















Digital-tv

Her kan du notere tv-kanalens nr. på dit tv

Kabel-tv kanalnr.

Kabel-tv frekvens (Mhz)

DVB-T

		Kabel-tv kanalnr.	Kabel-tv frekvens (Mhz)	DVB-T	
	TV2 News	K28	527,25	MPEG2	
	Animal Planet	K29	535,25	MPEG2	
	Discovery	K30	543,25	MPEG2	
	TV2 Zulu	K32	559,25	MPEG2	
	TV2 Charlie	K33	567,25	MPEG2	
	Eurosport	K34	575,25	MPEG2	
	Disney Channel	K35	583,25	MPEG2	
	Cartoon Network	K49	695,25	MPEG2	
	Nickelodeon	K50	703,25	MPEG2	
	CANAL9	K51	711,25	MPEG2	
	MTV	K52	719,25	MPEG2	
	TV5 Monde Europe	K54	735,25	MPEG2	
	Discovery Science	K55	743,25	MPEG2	
	Boomerang	K56	751,25	MPEG2	
	Discovery World	K57	759,25	MPEG2	
	Travel & Living	K58	767,25	MPEG2	
	CNBC	K59	775,25	MPEG2	
	Pixel.tv	K60	783,25	MPEG2	
	CNN	K61	791,25	MPEG2	
	BBC Entertainment	K62	799,25	MPEG2	
	TCM - Turner Classic Movies	K63	807,25	MPEG2	
	TV2 Film	K64	815,25	MPEG2	
	BBC World News	K65	823,25	MPEG2	
	Eurosport 2	K66	831,25	MPEG2	
	VH1 DK	K67	839,25	MPEG2	
	Showtime	K68	847,25	MPEG2	

Radiokanaler (i Basis)

Radiofrekvenser (MHz)

	NOVA fm	88,4		DR Program 2	97,0		DR Program 3	103,2
	Radio NRJ	90,1		MDR Sputnik	97,7		DR Klassisk	103,9
	Sverige Program 1	92,2		Sverige Program 2	98,2		Antenne Bayern	105,7
	Sverige Program 4	92,7		DR Program 1	101,5		RTL Radio	107,6
	Sverige Program 3	93,5		DR P4 København	102,7			
	Radio 100FM	96,1						